

R.T.S ENGINEERING S.N.C

GUIDA ALLA SELEZIONE DEL DRIVER "RTS WPOS1" PER LE MARCHE ED I MODELLI DI REGISTRATORI DI CASSA / STAMPANTI FISCALI AD ESSO COLLEGABILI (TRAMITE TRACCIATO FILE DI INPUT "SAREMA LANGUAGE")

ATTENZIONE : IL PRESENTE DOCUMENTO NON VERRA' PIU' AGGIORNATO

NB: per una lista completa degli Ecr collegabili visitate il ns. sito al link:

<http://www.rtseng.it/SelectWpos1.php> (vedi schermata sottostante)

Email: info@rtseng.it - Tel. 051-6271453 ENGINEERING

Home | **L'azienda** | **Prodotti** | **Clienti**

Rts Engineering Selezione del driver RTS_Wpos1

Seleziona la Marca e il Modello di Registratore di cassa e/o Stampante fiscale e scarica il relativo modulo RTS_WPos1.

Selezionare la Marca di ECR	EJ 300
3i	FP 600 Ditron
Asem	I-Deal
AXON	Medea
Buffetti	Mi 200
Cei	Mi 3000
Citizen	Mi 320 EJ
Coris	Nesso
Custom	Quadra
DataProcess	Quadra Rete Eth
Distribution System	Simple
Ditron	Sun
DTR-Italia	Universo EJ
Elsi Retail	Velvet
Emotiq	Zip

Nome file: "http://www.rtseng.it/public/wpos_Zip_SL.exe"

[Scarica modulo RTS_WPos1](#)

Aggiornamento: 18/09/2015

Legenda:

SL: Tracciato file di input "SAREMA LANGUAGE"

XX: Tracciato file di input "XON XOFF SAREMA"

GE: Giornale Elettronico

SDK_WPOS1 (SOLO PER SVILUPPATORI, SENZA NECESSITA' DI COLLEGAMENTO A ECR):

SDK Wpos1 x Svil. download

Driver: "SDK_Wpos1.exe"

Versione corrente: **1.0.0.0**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

SAREMA-MWCR (e compatibili con il protocollo seriale Sarema Language)

- SAREMA : EXTRA, FRONTIERA, FRONTIERA SX3, RECORD
- SAREMA : SR204
- ELSI : R503, R800, R1000
- SICO : 6000 TOP, CLUB, UNIVERSO
- EURODATA : PEGASO

RTS Wpos1 Sarema SL + XX [download](#)

Driver: “wpos_Sarema.exe”

Versione corrente: **2.3.0.0**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

NB: è disponibile, a richiesta, anche la versione con compatibilità completa.

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

SAREMA-MWCR SF1000:

RTS Wpos1 SF1000 SL [download](#)

Driver: “wpos_SF1000_SL.exe”

Versione corrente: **1.0.0.4**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: **NO**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **NO**

Path di installazione su Chiave di registro: **NO**

SWEDA-MWCR MICROPOS “NON GE” (e compatibili con il protocollo seriale Mikropos)

- SWEDA : MICROPOS (NON GE, cioè con doppio scontrino cartaceo)
- VISMARA : GRAFICS
- HUGIN : TWISTER
- DISTRIBUTION SYSTEM : PROGRESS

RTS Wpos1 Micropos SL [download](#)

Driver: “wpos_Micropos_SL.exe”

Versione corrente: **1.2.0.0**

Comp. Windows Vista: **Completa**

NB: è disponibile, a richiesta, anche la versione con compatibilità completa.

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

SWEDA-MWCR MICROPOS “GE” (e compatibili con il protocollo seriale Mikropos)

- SWEDA : MICROPOS GE (con giornale elettronico, scontrino cartaceo unico)
- VIS ELETTRONICA : GRAFICS GE, MILLENNIUM
- DISTRIBUTION SYSTEM : PROGRESS GE

RTS Wpos1 Micropos GE SL [download](#)

Driver: “wpos_Labor_SL.exe”

Versione corrente: **1.0.0.9**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO
Path Scambio dati su Chiave di registro: NO
Path di installazione su Chiave di registro: NO

SWEDA-MWCR LABOR e compatibili:

- SWEDA : LABOR e LABOR-GE
- SWEDA : MICROPOS GE
- DISTRIBUTION SYSTEM : RS40
- DISTRIBUTION SYSTEM : PROGRESS GE
- HUGIN : TORNADO

RTS Wpos1 Labor SL (anche GE) download

Driver: “wpos_Labor_SL.exe”

Versione corrente: **1.0.0.9**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO

SWEDA-MWCR SW 204

RTS Wpos1 Sweda SW204 SL download

Driver: “wpos_SW204_Sweda_SL.exe”

Versione corrente: **1.0.0.0**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO

SWEDA-MWCR MASTER:

- SWEDA : MASTER
- DISTRIBUTION SYSTEM : RS50

RTS Wpos1 Master SL download

Driver: “wpos_Master_SL.exe”

Versione corrente: **1.2.0.3**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

RCH e compatibili (MCT e CIZETABI)

- RCH G1200

RTS Wpos1 RCH G1200 SL download

Driver: “wpos_G1200_SL.exe”

Versione corrente: **1.2.0.3**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO
Path di installazione su Chiave di registro: NO

- RCH G2000

RTS Wpos1 RCH G2000 SL download

Driver: “wpos_G2000_SL.exe”

Versione corrente: **1.2.0.1**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO

- RCH MIZAR (G1201)

RTS Wpos1 RCH Mizar SL download

Driver: “wpos_Mizar_SL.exe”

Versione corrente: **1.2.0.3**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO

- RCH G3000 e G3000S

RTS Wpos1 RCH G3000 SL download

Driver: “wpos_G3000_SL.exe”

Versione corrente: **1.0.0.3**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO

- RCH NUCLEO
- RCH GLOBE
- RCH ONDA
- MCT SPOT e MCT OVER

RTS Wpos1 RCH Nucleo SL download

Driver: “wpos_Nucleo_SL.exe”

Versione corrente: **1.3.0.0**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

OLIVETTI (e compatibili LOGIC):

- OLIVETTI LOGIC
- OLIVETTI 4080
- YARD 80
- UNDERWOOD FORMAT
- OLIVETTI OPEN+

RTS Wpos1 Olivetti SL download

Driver: "wpos_Olivetti_SL.exe"

Versione corrente: 1.2.0.1

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO

OLIVETTI (compatibili famiglia NETTUNA)

- NETTUNA 200 (4040 EJ)
- NETTUNA 300
- NETTUNA 400 (4095)
- NETTUNA 500 (4095 EJ)
- NETTUNA 600
- PRT 100 F e FX

RTS Wpos1 Olivetti Nettuna SL + XX download

Driver: "wpos_Nettuna_SL.exe"

Versione corrente: 1.2.0.9

Comp. Windows Vista: **Completa**Avvio Automatico da Setup: **SI**Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**Path di installazione su Chiave di registro: **SI****DITRON e compatibili con il protocollo Ditron (WinEcrCom)**

- TUTTI I MODELLI DITRON COMPATIBILI CON IL PROTOCOLLO "ZIP"
- TUTTI I NUOVI MODELLI "SAREMA-DITRON" (es. Jump ...), SWEDA-DITRON ETC. COMPATIBILI CON IL PROTOCOLLO "ZIP"
- CASIO 300 EURO, MI-3000

RTS Wpos1 Zip Ditron SL + XX download

Driver: "wpos_Zip_SL.exe"

Versione corrente: 1.2.0.0

Comp. Windows Vista: **Completa**Avvio Automatico da Setup: **SI**Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**Path di installazione su Chiave di registro: **SI****CUSTOM ENGINEERING (con protocollo nativo Custom)**

- KUBE, KUBE-F, KUBE-ECR (e compatibili)
- MAX (e compatibili)
- Altre dotate di gestione protocollo nativo Custom:
ITALIANA MACCHI SPEED

RTS Wpos1 Custom KUBE SL download

Driver: "wpos_Kube_SL.exe"

Versione corrente: 1.2.0.5

Comp. Windows Vista: **Completa**Avvio Automatico da Setup: **SI**Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

EPSON (e compatibili)

- FP90 e FP90 II
- FP81

RTS Wpos1 Epson FP90 SL + XX download

Driver: “**wpos_EpsonFP90_SL.exe**”

Versione corrente: **1.2.0.1** (versione standard, no path configurabili. A richiesta disponibile versione con Path configurabili e gestione Com fino a Com10)

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

FASY + SID / WINCOR-NIXDORF (e compatibili)

- FASY MISTRAL PLUS
- FASY ZEPHYR
- FASY SHAMAL
- WN - ER400 SMART/3
- WN - EXTREME BASIC
- WN - EXTREME BASIC PLUS
- WN - EXTREME TOP
- WN – EXECUTIVE
- WN – LINK
- WN – BUTTERFLY e BUTTERFLY PLUS
- ASEM SF60 e SF80

RTS Wpos1 Fasy Mistral Plus SL + XX download

Driver: “**wpos_Fasy_Mistral_SL.exe**”

Versione corrente: **1.2.0.3**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

- FASY SCIROCCO
- FASY MISTRAL BASIC
- FASY LIBECCIO
- WN - ER400 SMART/1
- WN - ER400 SMART/2
- WN - SMART
- WN - OPPORTUNITY
- WN - OPPORTUNITY LITE
- WN - OPPORTUN. EJ
- WN - EXTREME LITE

RTS Wpos1 Fasy Scirocco SL + XX download

Driver: “**wpos_Fasy_Scirocco_SL.exe**”

Versione corrente: **1.2.0.3**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**
Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

DATAPROCESS (VANDONI e compatibili)

- SATURNO, SE200 e tutti I modelli compatibili
- DELPHYS vers. ALFA

RTS Wpos1 DataProcess SL + XX [download](#)

Driver: **“wpos_DataProcess_SL.exe”**

Versione corrente: **1.0.0.3**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

NCR

- ST. FISCALE 2215

RTS Wpos1 NCR 2215 SL + XX [download](#)

Driver: **“wpos_NCR_2215_SL.exe”**

Versione corrente: **1.0.0.3**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

OK CASH

- ELEGANT (e compatibili)

RTS Wpos1 OKCASH SL [download](#)

Driver: **“wpos_OKCASH_SL.exe”**

Versione corrente: **1.0.0.1**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

HUGIN ITALIANA

- K165GE (e compatibili)

RTS Wpos1 HUGIN IT SL [download](#)

Driver: **“wpos_HUGINIT_SL.exe”**

Versione corrente: **1.0.0.1**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

3I

- ST. FISC. FTP-EASY, MIAMI,CHICAGO,MANHATTAN, DALLAS (e compatibili)

RTS Wpos1 Accesso diretto XON_XOFF [download](#)

Driver: “wpos_direct_XonXoff_SL.exe”

Versione corrente: **1.0.0.4**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

CORIS

- ZERO7 (e compatibili)
- HUGIN ITALIANA MODELLO “ONE”

RTS Wpos1 CORIS SL [download](#)

Driver: “wpos_CORIS_SL.exe”

Versione corrente: **1.1.0.0**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

MICRELEC

- EDIPOS (e compatibili)
- M310 (e compatibili)
- M110 (e compatibili)
- M710 (e compatibili)

RTS Wpos1 MICRELEC SL + XX [download](#)

Driver: “wpos_MICRELEC_SL.exe”

Versione corrente: **1.0.0.1**

Comp. Windows Vista: **Completa**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

NB: disponibile anche formato di input dati “Micarelec Nativo”

NOTE AGGIUNTIVE

1. I modelli dotati di gestione del protocollo XonXoff Sarema (es. famiglia Sarema-MWCR, famiglia Custom Engineering e SAREMA-DITRON) possono utilizzare il driver qui di seguito indicato che dispone di un tracciato di file di input in “Sarema Language” e gestisce la trasmissione tramite **“Protocollo seriale XonXoff”**.

RTS Wpos1 Accesso diretto XON_XOFF [download](#)

Driver: “wpos_direct_XonXoff_SL.exe”

Versione corrente: **1.0.0.4**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: **SI**

Path Scambio dati su Chiave di registro: **SI**

Path di installazione su Chiave di registro: **SI**

2. I seguenti driver permettono di collegare alcune macchine appartenenti alla famiglia SWEDA (o con protocollo seriale compatibile) tramite gestione diretta del file di input in formato **SWEDA MIKROPOS** (Input tastiera)

- **SWEDA-MWCR MICROPOS NON GE (e compatibili con il protocollo seriale Mikropos)**

RTS Wpos1 Micropos prot. Sweda [download](#)

Driver: "wpos_Micropos_Sweda.exe"

Versione corrente: **2.0.0.3**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO

- **SWEDA-MWCR LABOR , MIKROPOS GE e compatibili:**

RTS Wpos1 Micropos GE prot. Sweda [download](#)

RTS Wpos1 Labor pr. Sweda (anche GE) [download](#)

Driver: "wpos_Labor_Sweda.exe"

Versione corrente: **2.0.0.1**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO

- **SWEDA-MWCR MASTER:**

RTS Wpos1 Master prot. Sweda [download](#)

Driver: "wpos_Master_Sweda.exe"

Versione corrente: **2.0.0.0**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO

- **SWEDA-MWCR SW 204**

RTS Wpos1 Sweda SW204 prot. Sweda [download](#)

Driver: "wpos_SW204_Sweda.exe"

Versione corrente: **2.0.0.0**

Comp. Windows Vista: **Tramite Virtualizzazione**

Avvio Automatico da Setup: NO

Path Scambio dati su Chiave di registro: NO

Path di installazione su Chiave di registro: NO